

TK- STAR GPS Tracker Step by Step Anweisung

Vorwort:

Der GPS Tracker ist mit sehr vielen Funktionen und Einstellmöglichkeiten ausgestattet. Um dich am Anfang etwas zu unterstützen, haben wir uns dazu entschlossen, dir eine Anweisung an die Hand zu geben um die ersten Hürden zu meistern und auch alle Funktionen des Trackers nutzen zu können.

1. Zusammenfassung

Basierend auf der GPS/GPRS-Technologie kann dieses Gerät dazu verwendet werden Positionen von Gegenständen, Tiere und Menschen via SMS oder Internet anzuzeigen.

Zur Beachtung: Personen dürfen nicht ohne Zustimmung überwacht werden.

2. Kosten

Wir empfehlen Prepaid Sim Karten ohne monatliche Fixkosten. Eine SMS kostet 9 Cent, das Datenvolumen für das Echtzeit Tracking ist sehr gering, da nur sehr kleine Datenpakete übermittelt werden.

3. Schritt 1a: SIM Karte bereits von uns Installiert und eingerichtet

Sie können das Gerät bei uns mit SIM Karte bestellen. Wir benutzen SIM Karten die das O2/Eplus Netz verwenden. Das Gerät wird dann von uns eingerichtet und getestet.

Punkt 4 und 5 können Sie auslassen

4. Schritt 1b: Sim Karte vorbereiten

- Sie erwerben eine GSM fähige Sim Karte (Probleme mit Congstar und Vodafone Sim Karten sind bekannt)
- Sim Karte freischalten
- Sim Karte in das Handy einlegen und das Handy einschalten
- Den Pin Code deaktivieren
- Die Sim Karte aus dem Handy entfernen
- Die Sim Karte in den Tracker einlegen.

TK-Star GPS Tracker für Haustiere

5. Grundeinstellung vornehmen

- Den Tracker unter freiem Himmel platzieren
- Die blaue LED sollte nach einiger Zeit langsam blinken (GPS Empfang)
- Die grüne LED leuchtet
- Der Akku sollte geladen sein. Rote LED ist aus

Folgende Befehle an den Tracker per SMS senden:

- g123456 GPS Position wird angezeigt

6. In den Tracking Modus wechseln (Echtzeit Positionsabfrage über Handy oder Internet)

Im Tracking Modus wird die Position über die Laufzeit der Mobilfunksignale berechnet, das verfahren ist nicht sehr genau, es kann schon mal zu Abweichungen von 100 m kommen im Normalfall ist die Genauigkeit zwischen 5 und 30 Meter

Voraussetzung: der Tracker darf sich nicht im Sleepmode befinden.


- Tracker123456 Tracker Modus aktivieren (wenn nicht bereits aktiviert)
- Gprs123456 GPRS Modus aktivieren (wenn nicht bereits aktiviert)
- APN123456internet.eplus.de Der Tracker meldet sich im Internet an

Informationen zur APN findest Du unter: <http://www.lte-anbieter.info/ratgeber/apn/uebersicht.php>

TK-Star GPS Tracker für Haustiere

7. Online Tracking starten

- TKSTAR App starten
- In das oberer Feld des Start Dialoges „tkstargps.net eintragen
- In das mittlere Eingabefeld „Tracker ID eintragen“ (siehe Label Gehäuse Rückseite)
- Passwort:123456 eintragen.
- Login by IMEI/ID bestätigen (orangenes Feld unten links)



TK-Star GPS Tracker für Haustiere

8. Online Tracking und andere Funktionen



- **Real-Time-Tracking** = Echtzeit-Positionsverfolgung mit einer Google Kartendarstellung
- **Geofencing** = Du erhältst einen Alarme wenn der Tracker das voreingestellte Gebiet verlässt
- **Issue Commands**= Es können vorbelegte Befehle ausgewählt werden, die App sendet die Befehle als SMS an den Tracker

TK-Star GPS Tracker für Haustiere

9. FAQ

Fehler Beschreibung	Ursache	Lösung
Blaue LED blinkt nicht	Kein GPS Signal	Position wechseln
Grüne LED blinkt nicht	GPRS nicht aktiv	Senden „GPRS123456“
Kein Echo nach SMS Befehl (Tracker antwortet nicht)	Pin Code nicht deaktiviert Falsche Tracker Telefonnummer gewählt Kein Guthaben auf der Sim Karte Keine GSM SimKarte SimKarten Einstellungen	PinCode deaktivieren Telefonnummer Tracker überprüfen Guthaben aufladen GSM Simkarte besortgen Einstellungen überprüfen <ul style="list-style-type: none"> • Rufumleitung • Nummern Unterdrückung • •
GPS zeigt falsche Position	Kein GPS Empfang	Status Akku überprüfen Position Tracker wechseln, das GPS braucht eine freie Sicht zum Himmel
Alle LED aus	Der Tracker befindet sich im Sleep Mode	Sleep123456 senden Shock123456 senden, der Tracker geht bei Bewegung in den aktiv Mode
Keine Positionsveränderung beim Echtzeit Tracking	Der Tracker ist im Sleep Mode Tracking nicht aktiviert Keine Internet Verbindung	Sleep123456 senden Tracker 123456 senden APN123456+APN Provider senden