

Manuale utente TK911

Grazie per aver acquistato il localizzatore TK-GPS. Questo manuale obbiettivo loro incluso aiuta il tracker a funzionare senza intoppi e correttamente a operare . Si prega di leggere il manuale con attenzione prima di azionare il tracker prendi . Dovrebbero voi Domande avere essere in grado voi sentiti libero di contattarci o visitare voi la nostra homepage : <https://www.simmotrade.com>



SimMoTrade



GPS Tracker Shop

Gentile Cliente,

Hai acquistato un localizzatore GPS con una scheda SIM integrata, dobbiamo ancora attivare la scheda SIM.

Si prega di compilare il modulo su www.Simmosim.com, lo riceverete da noi

Sarai informato via e-mail lo stesso giorno in cui avremo attivato la SIM per te.

Il localizzatore GPS è quindi pronto per l'uso.

Puoi saltare i punti 4.0, 4.1, 4.2 e 6.0 della descrizione.

Abbiamo impostato il tracker in modo che invii la sua posizione al tuo cellulare ogni 30 secondi. Se il consumo di energia è troppo alto, puoi impostare il ciclo di trasmissione ad esempio a 10 minuti nella tua APP Winnes in "Esegui comandi>Modello di lavoro GPS" . .

Protezione dei dati: i tuoi dati personali ci verranno trasmessi tramite una linea sicura e quindi trasferiti a un sistema economico extra sicuro. Ti garantiamo che i tuoi dati non saranno ceduti a terzi

la nostra gamma



Puoi testare il tracker con la nostra scheda SIM a tuo piacimento, la scheda SIM è gratuita per le prime 4 settimane. Se lo desideri, puoi anche utilizzare la tua scheda SIM in seguito.

Abbiamo già impostato per te il tracker, devi solo caricare l'app Winnes ed effettuare il login (vedi punto 7 e punto 8)

Se hai bisogno di assistenza, non esitare a contattarci all'indirizzo info@simmotrade.com

1.0 Descrizione del dispositivo

Il localizzatore GPS utilizza la rete mobile GSM/GPRS esistente e il sistema satellitare GPS per visualizzare la posizione in modo sicuro tramite SMS o Internet.


| Contenuti | descrizione |
|------------------------------|--|
| dimensione | 62mm _ _ x 30 mm _ x 18 mm (2,7 ""* 1,4" * 0,78") |
| il peso | 33 g |
| nastro | 850/900/1800/1900 Mhz |
| Sensibilità GPS | -159dBm |
| Precisione GPS | ~ 10 m |
| Precisione LBS | 100 - >1000 m |
| Precisione Wi-Fi | 20 – 100 m |
| tempo di accelerazione | Partenza a freddo 45 secondi Inizio caldo 35s Stato operativo 1s |
| caricabatterie | Ingresso 12—24V Uscita 5V-1A |
| Connessione | Ingresso Uscita 5V-1A |
| PACCO BATTERIA | batteria ricaricabile agli ioni di litio da 3,7 V 500 mAh |
| pausa | ~ 200 ore |
| temperatura di conservazione | Da -40° C a +85° C |
| temperatura di esercizio | Da -20° C a +55° C |
| umidità | 5%--95% |

Dispositivo 2.0 acceso / spento

Spento: premere la zampa 5 volte in rapida successione, il tracker si spegnerà.

Acceso: premi la zampa 1X finché il LED non si accende, il tracker è acceso.

SOS: premere a lungo la zampa, l'SOS verrà inviato al telefono cellulare.



3.0 Stato LED

| | |
|-------------------------|--|
| Gelbe LED leuchtet | Kein GPRS Signal |
| Gelbe LED blinkt | GPRS verbunden (Tracker ist im Internet) |
| Blaue LED leuchtet | Kein GPS Signal |
| Blaue LED blinkt | GPS verbunden |
| Rote LED leuchtet | Akku wird geladen |
| Rote LED leuchtet nicht | Der Akku ist geladen |

3.1 Stato LED

Il LED giallo si accende

- Il codice pin della scheda SIM non è disabilitato
- APN, inserimento errato o non impostato
- Nessuna ricezione del cellulare
- La scheda SIM è inserita in modo errato
- La carta SIM non è attivata
- La scheda SIM non è adatta per Internet
- Nessun volume di dati disponibile sulla scheda SIM

Il LED blu si accende

- Nessuna ricezione GPS, portare il dispositivo all'esterno.
I dispositivi GPS necessitano di una visione chiara del cielo.



Se utilizzi una scheda SIM Simmotrade M2M, puoi saltare i punti 4.1, 4.2 e 6. La scheda SIM è già installata e configurata nel dispositivo.

Scheda SIM 4.0

Puoi raggiungere la migliore connessione di telefonia mobile con una sim card M2M, queste speciali sim card automaticamente cercano il meglio rete disponibile e in tutta Europa.


Consigliamo una scheda SIM M2M da www.simmosim.com, la scheda con 10 MB di volume dati costa € 4,80 al mese.



5. Impostazioni dei messaggi di testo

5.1 Ottieni la posizione tramite SMS

Invia SMS " [g123456](#) " al numero di telefono della SIM del localizzatore, il dispositivo risponderà dopo pochi secondi con il seguente SMS:



Se ora fai clic sul collegamento, Google MAP si apre e la posizione corrente del tracker viene visualizzata sulla mappa.


5.2. ripristino hardware

Comando: [inizio123456](#)

Risposta: [inizia bene](#)



The image shows a green bubble containing the text "begin123456".



The image shows a grey bubble containing the text "begin ok".

Viene eseguito un riavvio dell'hardware, alcune impostazioni vengono perse

6. Avvia il monitoraggio online

Con la modalità "Online Tracking", puoi seguire il tracker in tempo reale sul tuo browser Internet o con l'aiuto dell'APP Winnes

Prerequisito:

1. Imposta il numero APN della scheda SIM
Ogni provider ha il proprio numero APN, il modo più semplice per trovare il numero APN giusto è su Internet. Per impostare l'APN, inviare il seguente comando via SMS al tracker " [apn123456\(carattere libero\)APN](#) ", APN= *il numero APN del provider della carta SIM*

Esempio:


E_Plus = [apn123456 internet.eplus.de](#)

Vodafone = [apn123456 web.vodafone.de](#)

D1= [apn123456 internet.t-mobile](#)

7. Tracciamento di Internet con il browser

Puoi anche tracciare il tuo localizzatore GPS sul tuo PC o tablet digitando quanto segue nella riga di comando del tuo browser:
<http://www.mytkstar.net>




Per accedere, inserisci quanto segue nei campi:
Server: mytkstar.net
Numero IMEI/ID sul retro del dispositivo
Password: 123456 (alla consegna)

8. Tracciamento con APP per ANDROID/IOS

Cerca "Winnes" nell'Apple Store o Google Play e installa l'APP

8.1 Accesso



L'IMEI si trova sul
retro del tracker

Alla consegna
123456

Seleziona Accedi
tramite IMEI

8.2 Panoramica



Tempo reale = rilevamento della posizione

Storico = mostra percorsi

Geofence = Imposta area sicura


Problema /Comando = Impostazioni varie

Info = Informazioni generali sul dispositivo

Dispositivo = Messaggi

Sveglia = attivazione/disattivazione allarmi

8.3 impostazioni



questioni comando = impostazioni

Set Admin Nr . = Qui inserisci il tuo numero di cellulare con prefisso internazionale (+49) .

Imposta n. SOS = Puoi creare fino a tre numeri di telefono qui.

Imposta velocità eccessiva = Info via SMS se la velocità impostata è stata superata


Interruttore di allarme batteria scarica = spento acceso

Interruttore dell'allarme a vibrazione = Allarme attivato movimento in modalità di sospensione

LED = non rilevante

Il GPS funziona modesetting = Con quale frequenza il localizzatore GPS deve inviare la sua posizione?


8. 4 Geofence



Geofence = recinzione elettronica

Se il tracker entra o esce da un'area precedentemente definita, sarai informato tramite l'app. Con +/- si imposta la dimensione dell'area. Spostando la mappa puoi fissare la posizione. In basso, inserisci un nome per il geofence .

8.6 Itinerario storico



Qui puoi visualizzare le distanze percorse

8.7 Informazioni sul dispositivo



Cliccando sulla matita si attiva il modulo e si possono inserire o modificare ulteriori inserimenti.

Ti consigliamo di spuntare il filtro LBS in Informazioni sul dispositivo

9. FAQ

| 9.Domande frequenti | |
|--|--|
| FAQ | misurare |
| Il localizzatore non si accende | Caricare la batteria. Premere sulla zampa finché i LED non si accendono |
| Nessun segnale GPRS (il LED verde non lampeggia) | La scheda SIM è installata correttamente? Manca l' APN (vedi Paragrafo 6.)? Il codice PIN è disattivato? Inserisci la scheda SIM nel tuo cellulare e verifica se Internet funziona. C'è una rete? |
| Nessun GPS (il LED blu non lampeggia) | Hai bisogno di una visuale libera del cielo, possibilmente cambia la tua posizione |
| Nessuna risposta a un comando SMS | <ul style="list-style-type: none"> • Controlla la scheda SIM • Il localizzatore è acceso? • Il tracker ha una connessione alla rete mobile? |
| Nessun allarme | Il numero di telefono dell'amministratore o SOS non è corretto o non è ancora stato creato. |
| La posizione SMS è OK, APP e piattaforma web non funzionano | Verificare l'impostazione del numero APN come descritto al punto 5 |
| Il posizionamento è molto impreciso | Nessun segnale GPS, il tracker passa al posizionamento LBS, che è spesso molto impreciso. Si consiglia di disattivare LBS nell'APP sotto il pulsante Info dispositivo (vedi pagina 11) |

10.0 Il nostro dovere di informare ai sensi della legge sulle batterie

Le vecchie batterie non sono i rifiuti domestici. Puoi restituire le batterie usate gratuitamente al nostro magazzino di spedizione o consegnarle a un punto di ritiro delle batterie usate. In qualità di consumatore, sei legalmente obbligato a restituire le batterie usate.

Le batterie contenenti sostanze inquinanti sono contrassegnate da un segno costituito da un bidone della spazzatura barrato e dal simbolo chimico (Cd , Hg o Pb) del metallo pesante determinante per la classificazione come contenente un inquinante:



1. " Cd " sta per cadmio.
2. " Hg " sta per mercurio.
3. " Pb " sta per piombo.

11.0 Note aggiuntive

Compatibilità elettromagnetica

I campi magnetici molto forti devono essere evitati a tutti i costi, altrimenti possono verificarsi deviazioni nella trasmissione. La mancata osservanza di queste istruzioni può causare malfunzionamenti o danni al tracker.

Pericoli per i bambini e per i bisognosi

Questo dispositivo non è destinato all'uso da parte di persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali o mentali limitate o prive di esperienza e/o conoscenza , a meno che non siano supervisionate da una persona responsabile della loro sicurezza o abbiano ricevuto istruzioni su come per utilizzare il dispositivo.

Nota: alcuni paesi, stati o regioni hanno leggi relative al tracciamento basato sulla posizione di persone, animali e oggetti. È responsabilità del proprietario e dell'utente rispettare le leggi e i regolamenti nell'area in cui viene utilizzato il localizzatore GPS Simmotrade. Si prega di spegnere il localizzatore GPS Simmotrade prima di salire a bordo di un aereo.

Istruzioni di sicurezza

Un'installazione elettrica difettosa o una tensione di rete eccessiva possono provocare una scossa elettrica.

- ⌚ Per poter scollegare il più rapidamente possibile il cavo di ricarica dalla rete in caso di guasto, collegare l'alimentatore in modo facilmente accessibile.
- ⌚ Se noti danni visibili al tuo localizzatore GPS o al cavo di ricarica, smetti di usarlo

funzionamento a batteria

Il dispositivo di localizzazione Simmotrade è alimentato da una batteria integrata ai polimeri di litio che non può essere sostituita. Di seguito sono riportati alcuni suggerimenti su come maneggiare le batterie:

- ⌚ La batteria del supporto GPS non è sostituibile e non deve essere rimossa.
- ⌚ Tenere il tracker lontano da fonti di calore o ambienti ad alta temperatura.
- ⌚ Il localizzatore GPS non deve essere forato o bruciato.
- ⌚ Caricare la batteria solo con il cavo USB in dotazione. Caricare la batteria in qualsiasi altro modo può causare surriscaldamento, incendi o esplosioni.

Dichiarazione di conformità

Direttiva EMC 2014/53/UE:

Breve testo della dichiarazione di conformità: Il produttore Juneo dichiara che il localizzatore GPS (articolo TK911) soddisfa i requisiti di base e altre disposizioni pertinenti della Direttiva 2014/53/UE.

Il testo completo della dichiarazione di conformità è reperibile sul sito <https://www.simmotrade.com/certificates/> essere visualizzato.